

Regulatory temperatury systemu sterowania ogrzewaniem iT600 Smart Home









OSALUS

VS10WRF

(w puszce Ø60mm)

230V

B&CAI**

VS10BRF

Komponenty systemu iT600 VS...RF - Regulatory temperatury



		TTT MARXINA	1
	VS20WRF/WS20BRF	Dane techniczne	
	Zasilanie	4×AAA baterie alkaliczne	
11	Zakres nastawy temperatury	5 - 35°C	
	Wymiary (mm)	86x86x29	

Komunikacja bezprzewodowa

- Czytelny wyświetlacz
- Panel dotykowy
- Menu obrazkowe
- Blokada przycisków
- Bezprzewodowa aktualizacja

VS10WRF/WS10BRF	Dane techniczne
Zasilanie	230V AC
Zakres nastawy temperatury	5 - 35°C
Wymiary (mm)	86x86x42
Grubość po montażu	16,5mm



- L N 230VAC

VS10WRF

230V

1

2

RACAINS

Ū

VS10BRF

B;00,"

JEREE 211-1LN

- 2 1

Zasilanie 230V AC

temperatury

Komponenty systemu iT600 VS...RF - Regulatory temperatury RAGEAI# Dodatkowy czujnik VS20WRF VS20BRF Zasilanie bateryjne 4 x AAA Styk dla dodatkowego czujnika temperatury

SSALUS[®] C O N T R O L S



Współpraca regulatorów poprzez UGE600 z:

- głowicą TRVM
- listwą centralną KL08RF/KL10RF
- modułem sterującym RX10RF

Komponenty systemu iT600 VS...RF - Regulatory temperatury

- Tryb ochrony przed zamarzaniem
- System PWM precyzyjne utrzymanie stałych temperatur w pomieszczeniach
- System VP ochrona zaworów termostatycznych
- Blokada przycisków
- Bezprzewodowa aktualizacja
- Funkcja repeater wzmacniacz sieci (tylko VS10WRF / V10BRF)



VS...RF + SALUS Smart Home Podłączenie regulatorów za pomocą aplikacji





SS...RF CONTROLS[®] Pierwsze uruchomienie regulatora temperatury





3

LIFH

Wybierz z jakimi urządzeniami chcesz sparować regulator. Jeśli z listwą "KLO8RF" to wybierz "UFH"

LIF H

Rd





"Radiator" - parowanie z głowicami TRVM

Potwierdź klawiszem "OK"



Parowanie regulatora temperatury z UGE600

Moje urządzenia

Dodaj nowe urządzenie

Urządzenia niepogrupowane

6

8

5 Regulator jest przygotowany do parowania z UGE600

7

"Wyszukaj urządzenia" w aplikacji

Join

Wyszukaj urządzenia

Witamy! Podłączmy Twoje urządzenia

Przed podłączeniem urządzeń upewnij się, że są one gotowe do rozpoczęcia pracy.

1. Niektóre urządzenia połączą się automatycznie, natomiast inne mogą wymagać naciśnięcia przycisku. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Naciśnij przycisk 'Wyszukaj urządzenia'. Wszystkie dostępne urządzenia powinny pojawić się na ekranie aplikacji.
 Jeżeli urządzenia nie zostały wyszukane, naciśnij jeszcze raz przycisk 'Wyszukaj urządzenia'.

UGE600 miga na "czerwono"

W zakładce "Wszystkie urządzenia"

wybierz "Dodaj nowe urządzenie"

VS...RF

i rozpoczyna szukanie urządzeń

UGE600



Parowanie regulatora temperatury z UGE600

VS...RF

Regulator został sparowany z UGE600. Należy dokończyć Ustawienia w regulatorze wprowadzić go do aplikacji.

9

11)

Należy wybrać numer adresowy listwy Listwa musi już być dodana do systemu PRIC 9-OK OK Adres listwy w sieci sprawdza się poprzez kliknięcie przycisku "PAIR" i odczytanie ilości świecących się diod przy strefach. Np. Jeśli zaświeci się dioda przy strefie nr 1, to listwa ma adres nr 1,

Jeśli zaświeca się diody przy strefie nr 1 i 2, to listwa ma adres nr 2 itd.



12

Parowanie regulatora temperatury z UGE600

Grupowanie regulatorów na listwie (funkcja dostępna bez Internetu) (13) Wybór strefy w listwie,

z którą ma współpracować regulator

VS...RF





VS...RF

Parowanie regulatora temperatury





Po sparowaniu regulatora z listwą nastąpi automatyczne przejście do menu głównego. Należy dokończyć konfigurację regulatora w aplikacji.







Obsługa regulatora z poziomu PULPITU

VS...RF



$\sum_{C O N} \sum_{T R O} \sum_{L S}^{\circ}$

S Salu

VS...RF Usuwanie regulatora z aplikacji

5 Salus	Strona główna	Urządzenia	Ustawienia	Pomoc	Mój status	Andrzej	Polityka prywatności	Wyloguj	
Moje urządzenia / Salon									
Salon	1	nformacje							
		Połączono						Online	
170	S	Model					VS10/20 R	Regulator	na
<u> </u>	A	Nr seryjny					VR00ZN00	0141937	
		Adres MAC					00:1E:5E:09:02:	:08:C1:3F	
Regulator odblokowany	a I	Wersja oprog	ramowania s	sprzętowego)		1	3.4 + 6.8	
	C	🔆 Harmonog	gram						
		PN – P	T	50 - NE)				
	в	🗴 czas rak przedziałów cz	zasowych w tym	a harmonogram	NIE Nie.				
				Usu	▼ ń Regulator iT	600			



Kliknij w "Usuń regulator iT600", astępnie potwierdź jego usunięcie.

Regulator zawsze można ponownie dodać do systemu

Zamierzasz usunąć Salon Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie później.



należy go jeszcze usunąć z aplikacji

SALUS CONTROLS

Dokończenie usuwania regulatora z systemu

VS...RF

26 Pojawia się informacja o regulatorze opuszczającym sieć

Połączono Opuść sieć Model VS10/20 Regulator	
17° Model VS10/20 Regulator	
1/0 ///	
22.5° Nr seryjny VR00ZN000142219	
Adres MAC 00:1E:5E:09:02:08:C1:3F	Regulator zawsze możn
Regulator odblokowany a Wersja oprogramowania sprzętowego 13.4 + 6.8	onownie dodać do syste
▶ Li ↓ A for the second	•
PN – PT SO - ND	Zamierzasz usunąć Salon Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie później.
Czas GRZANIE Brak przedziałów czasowych w tym harmonogramie.	Usuń Anuluj

VS...RF + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora za pomocą aplikacji





SS...RF CONTROLS[®] Pierwsze uruchomienie regulatora temperatury





3

r Rd

VS...RF Wybór rodzaju ogrzewania

Wybierz z jakimi urządzeniami chcesz sparować regulator. Jeśli z głowicami "TRVM" to wybierz "rAd"

Rd



"Radiator" - parowanie z głowicami TRVM



Potwierdź klawiszem "akceptacja"



Parowanie regulatora temperatury z UGE600

VS...RF





Parowanie regulatora temperatury z UGE600

Regulator został sparowany z UGE600. Należy dokończyć Ustawienia w regulatorze i wprowadzić go do aplikacji.

9





10

Na tym etapie nie trzeba parować regulatora z głowicami.

VS...RF

OK

Po wykonaniu wstępnych nastaw nastąpi automatyczne przejście do menu głównego. Należy dokończyć konfigurację regulatora w aplikacji.

(11)



Dodawanie regulatora do systemu





16

Obsługa regulatora z poziomu PULPITU

VS...RF

Regulator pojawił się w aplikacji na "PULPICIE"

Salus Strona główna Urzadzenia Mój status Polityka prywatności Wyloguj Ustawienia Pomoc Andrzei ÷ Salon ul. Rolna 4 \$\$\$ 17° A 23.5° 23.5°

Klikając w nazwę, otwiera się okno sterownicze regulatora, w którym dokonuje się nastaw

17

Kolejny krok – dodawanie głowicy TRV i parowanie jej z regulatorem

SALUS CONTROLS

Salus

Moje urząd

Gabinet

Usuwanie regulatora z aplikacji

VS...RF

ialus	Strona główna	Urządzenia	Ustawienia	Pomoc	Mój status	Andrzej	Polityka prywatnośc	i Wyloguj
e urządzenia / Gabinet								
abinet	1	1 TRV dla	tego regulato	ora				
0		<i>с</i> .						
<u> 17°</u>	SSS F	połączono						Online
24°	A ,	Model					VS10/20	Regulator
Regulator odblokowany	a	Vr seryjny					VR00ZN0	00142670
🔎 🖽 🔌 🌣	Ŧ	Adres MAC					00:1E:5E:09:02	2:08:C0:6D
	١	Versja oprog	ramowania	sprzętoweg	0			13.4 + 6.8
	e	Harmono	gram					
		PN – P	Т	SO - N[0			
	Br	O Czas ak przedziałów c	zasowych w tyn	GRZA n harmonogran	nie.			
				Usu	iń Regulator i	T600		NX.N.L



(liknij w "Usuń regulator iT600", stępnie potwierdź jego usunięcie.

Regulator zawsze można ponownie dodać do systemu

Zamierzasz usunąć Salon Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie później.



Po udanym usunięciu regulatora za pomocą kodu "47", należy go jeszcze usunąć z aplikacji



Dokończenie usuwania regulatora z systemu

VS...RF



VS...RF + SALUS Smart Home Podłączenie regulatora za pomocą aplikacji





SS...RF





VS...RF Wybór typu regulatora





VS...RF Wybór typu regulatora

Teraz należy wybrać 6 typ regulatora: **Regulator programowalny** Pr 09 - tygodniowy 8 I 9E **Regulator dobowy** Zegar CWU uu Er (tylko z listwą KL10RF) Aplikacja posiada własne harmonogramy, więc typy: 러 / 되는 są aktywne w opcji bez Internetu Pr 09 7 Zatwierdź przyciskiem "OK"









VS...RF Wybór rodzaju urządzenia



Regulator jest przygotowany Wybierz parowanie z modułem RX10RF (10)do parowania z UGE600 i zatwierdź klawiszem "OK" OK LUB 10 OK



Parowanie regulatora temperatury z UGE600

VS...RF





Parowanie regulatora temperatury z UGE600

VS...RF





VS...RF

Dodawanie regulatora do systemu





Obsługa regulatora z poziomu PULPITU

VS...RF



$\sum_{C O N} \sum_{T R O} \sum_{L S}^{\circ}$

VS...RF Usuwanie regulatora z aplikacji

Salus	Strona główna	Urządzenia	Ustawienia	Pomoc	Mój status	Andrzej	Polityka prywatności	Wyloguj	
Moje urządzenia / Salon									
Salon	1	nformacje							
		Połączono						Online	
170	S SS	Model					VS10/20 R	egulator	na
<u> </u>	A	Nr seryjny					VR00ZN00	0141937	
		Adres MAC					00:1E:5E:09:02:	08:C1:3F	
Regulator odblokowany	a	Wersja oprog	ramowania s	sprzętoweg	0		1	3.4 + 6.8	
	Ţ	Harmonog	gram						
	- 1	PN – P	T S	50 - NI	C				_
		Č Czas		GRZA	ANIE				-
	В	rak przedziałów c:	zasowych w tym	harmonograr	nie.				
				Usu	ıń Regulator i	Т600			H
				11		10	44400	\sim	



Kliknij w "Usuń regulator iT600", astępnie potwierdź jego usunięcie.

Regulator zawsze można ponownie dodać do systemu

Zamierzasz usunąć Salon Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie później.



Po udanym usunięciu regulatora za pomocą kodu "47", należy go jeszcze usunąć z aplikacji

SSALUS CONTROLS

Dokończenie usuwania regulatora z systemu

VS...RF

system

(28) Pojawia się informacja o regulatorze opuszczającym sieć

Salon	Informacje		
	Połączono	Opuść sieć	
170	Model	VS10/20 Regulator	
1/° 22.5°	Nr seryjny	VR00ZN000142219	
	Adres MAC	00:1E:5E:09:02:08:C1:3F	Regulator zawsze me
Regulator odblokowany	Wersja oprogramowania sprzętow	vego 13.4 + 6.8	ponownie dodać do sy
p 14 💉 💠	Harmonogram		
	PN – PT SO -	ND	Zamierzasz usunąć Salon Nie martw się, możesz zawsze dodać je ponownie późn
	💍 Czas	granie.	Lisuá Amilui





Dobierz swój system iT600 na:

www.it600.pl